

	603T	810SH	A5509T	N901iC	P901i	V603SH
メール			文字入力モード切替	文字入力モード切替	文字入力モード切替	
Y!				記号一覧表示 絵文字一覧表示	記号一覧表示 絵文字一覧表示	
文字	文字入力モード切替 大文字 / 小文字切替	文字入力モード切替 大文字 / 小文字切替				削除 (クリア)
▼		改行		改行	改行	改行
発話キー		逆トグル操作		大文字 / 小文字切替	大文字 / 小文字切替	逆トグル操作
Clear	削除 (クリア)	削除 (クリア)	削除 (クリア)	削除 (クリア)		大文字 / 小文字切替
side ▲				逆トグル操作	逆トグル操作	
スイッチ※					削除 (クリア)	文字入力モード切替
* + Y!		記号一覧表示				
*	記号一覧表示 絵文字一覧表示 濁点 / 半濁点付与 句読点入力	絵文字一覧表示 濁点 / 半濁点付与	記号一覧表示 絵文字一覧表示 濁点 / 半濁点付与 大文字 / 小文字切替			絵文字一覧表示 濁点 / 半濁点付与
* / 0			句読点入力			
0						句読点入力
#	改行 逆トグル操作	句読点入力	改行 逆トグル操作	句読点入力 濁点 / 半濁点付与	句読点入力 濁点 / 半濁点付与	記号一覧表示

※画面上とボタン上のアイコンが違っていますが、スイッチボタンです。